

Настройка драйверов для принтеров подключенных к PC-station 90i.

В этом документе описывается настройка принтера подключенного к USB порту ультратонкого клиента PC-station 90i для печати в RDP сессии Windows Server 2003.

Оглавление

Подключение принтера к ультратонкому клиенту PC-station 90i	2
Примечания	3

Информация в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Компании, имена, и данные, используемые в примерах, являются вымышленными, если не указано иное.

Подключение принтера к ультратонкому клиенту PC-station 90i

Подключите принтер с помощью USB кабеля к ультратонкому клиенту. Включите клиент, настройте подключение к RDP серверу.

В настройках «Подключение к удаленному рабочему столу» необходимо:

- выбрать вкладку «Локальные ресурсы»
- отметить «Принтеры» и «Последовательные порты»
- нажать кнопку «Принтеры», выбрать «Установка принтера»
- нажать кнопку «Открыть», в поле «Выберите порт, к которому подключен ваш принтер» выбрать LPT1, нажать кнопку «Далее»
- отметить «Другой», нажать кнопку «Далее»
- в поле «Модель» написать модель, так как она указана в драйверах установленных на терминальном сервере (см.примечания), например HP LaserJet 1018 нажать кнопку «Далее»
- в поле «Имя принтера» можно ввести произвольное имя, мы рекомендуем выбрать такое имя, чтобы оно отражало место подключения принтера и его модель, например, если принтер подключен к рабочему месту с названием ARM1 – то ввести имя принтера ARM1- HPLJ1018, нажать кнопку «Далее»
- отметить выбор «Да» в вопросе «Использовать этот принтер по умолчанию в программах Windows?», нажать кнопку «Далее»
- отметить выбор «Нет» в вопросе «Хотите настроить другой принтер?», нажать кнопку «Далее»
- нажать кнопку «Готово»
- нажать кнопку «Ок»

Теперь при подключении к терминальному серверу - сервер произведет загрузку драйверов для подключенного к ультратонкому клиенту принтера и сделает его принтером по умолчанию. При завершении сеанса или отключении пользователя сервер удалит этот принтер.

Когда принтер подключен — он будет доступен для печати всем пользователям имеющим привилегии «Опытный пользователь» и выше, если нет других ограничений.

Примечания

Как установить драйвер принтера на терминальный сервер:

- нажать Пуск\Принтеры и факсы
- нажать Меню\Свойства сервера
- на вкладке «Драйверы» нажать кнопку «Добавить» и следовать инструкциям мастера.

Как посмотреть установленные драйвера на терминальном сервере:

- нажать Пуск\Принтеры и факсы
- нажать Файл\Свойства сервера
- на вкладке «Драйверы» будет список имеющихся на терминальном сервере драйверов для принтера

Как узнать точное написание модели принтера для уже установленных драйверов:

- нажать Пуск\Принтеры и факсы
- нажать Файл\Свойства сервера
- на вкладке «Драйверы» будет список имеющихся на терминальном сервере драйверов для принтера
- в колонке «Имя» будет название модели, его необходимо вводить именно так как написано (с учетом пробелов и регистра символов)

В каких случаях подключение принтера не будет производиться:

- если в настройках подключения терминального сервера отключены «Сопоставление принтеров» и «Сопоставление LPT-портов».
- Если маппирование принтеров запрещено групповыми политиками ActiveDirectory
- неправильно введено имя драйвера для принтера или отсутствуют драйвера. В этом случае в журнале будет следующая ошибка

Тип события: Ошибка
Источник события: TermServDevices
Категория события: Отсутствует
Код события: 1111

Описание:

Драйвер ARM1-HPLJ1018 для принтера ARM1-HPLJ1018 не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер